

Teknikskab

Alt teknik i boligen kører som udgangspunkt automatisk og må ikke indstilles/justeres af beboeren.

Følgende er dog tilgængeligt for aflæsning eller i særlige tilfælde:

- Vandmåler (i udvendig brønd), fjernvarme- og elmåler (udvendigt i facaden) kan aflæses for at følge med i sit forbrug.
- Stophaner til varme og brugsvand kan benyttes i tilfælde af utætheder eller reparationer,
- Elskabet kan tilgås i forbindelse med afbrydelse af en sikring, samt ved test af HPFI-relæ.
- Ventilationen bliver indreguleret fra starten og må ikke indstilles af brugeren. **Dvs. drej ikke på indblæsnings- og udsugningsventilerne i rummene.**
- Der er 2 tv og internet udbydere lagt ind i boligens teknikskab - GVD og ENIIG. Kontakt den ønskede udbyder for ydeligere information.

Skabet må ikke benyttes til opbevaring, uanset om der synes at være plads



- 1 Betjeningspanel til Dantherm ventilationsanlæg (se særskilt vejledning)
- 2 Internetrouter
- 3 Elskab - automatsikringer og HPFI-relæ
- 4 Reguleringsventil til varmtvandstemperatur
- 5 Metro fjernvarmeunit
- 6 Motorventil til regulering af fremløbstemperatur til radiatoranlægget
- 7 Danfos varmeautomatik (vejrkompenseringsanlæg)
- 8 Varmefordelingspumpe til radiatoranlægget
- 9 Fjernvarmemåler - fjernaflæses
- 10 Stophane for radiatorvarme
- 11 Stophaner for fjernvarme
- 12 Stophane for vand
- 13 Cirkulationspumpe til gulvvarmeanlægget
- 14 Gulvvarmeautomatik (trådløst forbundet til rumtermostaterne)
- 15 Termostat til justering af fremløbstemperatur til gulvvarme

